


Analóg órák ébresztővel

Használati utasítás



Kijelzők és funkciók

- ❶ óramutató
- ❷ percmutató
- ❸ Másodpercmutató
- ❹ ébresztőmutató
- ❺ Dátum jelző
- ❻ Ébresztő kapcsoló

3 helyzetű korona (7):

- I Felhúzási helyzet (nincs kihúzva)
- II Beállítási helyzet dátumhoz (kicsavart*, félig kihúzott)
- III Beállítási helyzet időhöz (kicsavart*, teljesen kihúzott)

* Csavaros koronával felszerelt modellek



- IA Eredeti helyzet (becsavarva, nem kihúzva)
- IB Semleges helyzet (kicsavarva*, nem kihúzva)

Gratulálunk

Gratulálunk, hogy egy TISSOT® órát választott, a világszerte legismertebb svájci márkák egyikét. A gondos tervezésnek, a felhasznált legjobb minőségű anyagoknak és alkatrészeknek köszönhetően az Ön órája kiválóan védett az ütések, hőmérsékletváltozás, víz és por ellen.

Az Ön egyedülállóan könnyen kezelhető és beállítható órája kvarcszerkezettel működik, óra, perc, másodperc, dátum kijelzéssel, valamint különleges és minőségi ébresztőfunkcióval rendelkezik.

Hogy biztosítsa az órája tökéletesen pontos működését az elkövetkező évekre, javasoljuk, hogy fokozottan vegye figyelembe az itt ismertetett útmutatásokat. Ez a Használati utasítás valamennyi, a TISSOT® által gyártott, ébresztővel rendelkező analóg kvarcóra esetén érvényes.



Időbeállítás

Korona a III helyzetben

Az idő előre- vagy visszaállításához egyszerűen forgassa a koronát a megfelelő irányba. A dátum közvetlenül az éjféli elérése után változik.

Megjegyzések:

Ha a korona a III helyzetben van, a másodpercmutató leáll.

A koronát nem szabad a III helyzetben hagyni: ezzel megnöveli az energiafogyasztást!



A dátum gyorsbeállítása

Korona a II helyzetben

A dátum gyorsan beállítható a korona visszafelé forgatásával (az óramutató járásával ellenkező irányba).



Ébresztő funkció beállítása

Korona a II helyzetben

Az ébresztés időpontja a korona előre forgatásával állítható be (az óramutató járásával megegyező irányba).



Az ébresztő BE / KI kapcsolása

Korona az I helyzetben

OFF

Semleges helyzet: ébresztő kikapcsolva.

ON

Kihúzott helyzet: ébresztő bekapcsolva (hangjelzéssel nyugtázva).

Gondozás és karbantartás

Javasoljuk, hogy óráját (a bőrszj kivételével) rendszeresen tisztítsa puha törlőruhával és langyos, szappanos vízzel. Sós vízbe merülés után az órát öblítse le friss vízzel, és hagyja teljesen megszáradni.

Ne hagyja az órát olyan helyen, ahol jelentős hőmérséklet- vagy nedvességtartalom-változásoknak, napfénynek vagy erős mágneses mezőknek lehet kitéve.

Hogy mindig a legjobb színvonalú kiszolgálásban részesüljön és biztosítsa a garancia érvényességét, minden esetben forduljon hivatalos TISSOT® képviselőhöz vagy forgalmazóhoz.

A TISSOT® kvarcórák a kvarckristály összehasonlíthatatlan pontosságát használják fel. Az órák autonómiája (az elemek élettartama) általában több mint 2 év folyamatos működést tesz lehetővé.

Az elem cseréje

Ha az elem lemerült, haladéktalanul ki kell cseréltetnie egy hivatalosan elismert TISSOT® képviselőnél vagy forgalmazónál.

Az elem típusa: Ezüstoxid - cink gombelem, Renata 396 / Élettartam: mintegy 3 év.

Elhasznált kvarcórák gyűjtése és kezelése*



Ez a szimbólum is jelzi, hogy a termék tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, ezért kérjük, hogy azt a helyi, hivatalos gyűjtőbe dobja! Ezáltal Ön is hozzájárul a környezet védelméhez és az emberi egészség megőrzéséhez. Az anyagok újrahasznosítása segíti a természeti kincsek megőrzését.

* hatályos az Európai Unió tagállamaiban, valamint a hasonló jogi szabályozással rendelkező országokban